

Istruzioni Olivetti Editor S14

A cura di Mark Williams

Il regolatore è un cilindro di plastica blu con un anello. Svita per rimuovere l'alloggiamento, il regolatore in gomma e la molla. Pulisca accuratamente la guarnizione e la sua sede. Per eseguire il test, rimuova la cartuccia del nastro e premere lo stantuffo del vuoto. Dovreste sentire e percepire un flusso d'aria pulsante e regolare.

Due tipi di cartuccia: WP (Word Processing) e IR (Information Retrieval)

Questi istruzioni servono per WP.

(R) Ricordare

(P) Playback (Riprodurre)

(M) Modificare

(S) Servizio

Per ognuno, si preme il pulsante e si attende che la macchina esegua il ritorno del carrello e che la spia del pulsante selezionato si accenda. Poi si preme (1) per eseguire la funzione principale.

(R) - (1):

La macchina ti fornisce un numero di tre cifre. Inizia a digitare! Hai commesso un errore? Usa il tasto di cancellazione e sovrascrivi.

Per chiudere, se mi ricordo bene, si usa (1). Gli altri si usano per Mail Merge ed altre cose.

(P) - (1):

La macchina si sposta oltre il margine sinistro e attende che inseriate il numero di documento di tre cifre alla sinistra. Per questa operazione, è necessario inserire un secondo foglio di carta dietro il primo, allineandolo completamente a sinistra. Digita il numero.

Prema nuovamente (1) per cominciare Playback.

Usa invece (P) - (2) per testo giustificato. Se ha bisogno dividere una parola alla fine, si ferma e puoi avanzare una lettera alla volta per dirglielo. È una funzionalità meravigliosa!

(M) -

Usando (1), (2), (3), (4) si può avanzare, togliere parole o frasi, ecc. Non mi ricordo l'uso esatto.

(S) -

Da solo, si usa per posizionare il nastro al punto salvo per rimuovere la cartuccia.

(1), (2), (3), (4) si usano per elencare tutti i numeri dei documenti usati, fare Delete per certi documenti, ecc.