

L'output dei comandi LIST e PRINT puo' essere indirizzato separatamente verso un dispositivo.

SELECT PRINT 215 invia l'output del comando PRINT alla stampante centronics

SELECT PRINT 005 lo riporta al video

SELECT LIST 211 invia l'output del comando LIST alla macchina da scrivere IBM

gli indirizzi utili dei dispositivi sono :

215 stampante centronics

211 macchina da scrivere Selectron IBM

005 video

I tre drive da 8" all'interno dell'unita' floppy sono indirizzati come segue.

Il primo indirizzo 310 come fixed

il secondo indirizzo 310 come removable

il terzo indirizzo 350 come fixed

Per leggere il catalogo di un floppy :

LIST DC F legge il disco 1

LIST DC F /310 fa la stessa cosa

LIST DC R legge il disco 2

LIST DC R /310 fa la stessa cosa

LIST DC F /350 legge il disco 3

per salvare un programma su disco

SAVE DC F "PIPP0"

per caricare un programma dal disco

LOAD DC F "PIPP0"

per cancellare un file (ma non e' cosi' immediato, servono altre procedure)

SCRATCH DC F "PIPP0"